

Схемы подключения

Клеммы находятся на крышке, которая размещена сзади программатора. Чтобы снять крышку, следует расшатать крепежа, находящееся внизу программатора, а затем привлечь программатор к себе.

ВАЖНО: Выполняйте установку только при отключенном напряжении питания!

Продемонстрированные схемы не заменяют проект установки систем отопления и наводятся исключительно в качестве примера!

